

# Protección las 24 horas... todos los días

## Felicitaciones por su compra de la caja de seguridad Gary Personal Safe con teclado electrónico.

### MANUAL

En primer lugar, lea detalladamente el manual antes de comenzar a usar la caja de seguridad.

### **ABRA LA CAJA DE SEGURIDAD**

Para abrir la puerta de la caja de seguridad por primera vez: Presione **1, 5, 9** y **B**. Mientras presiona los números, se iluminará la luz superior amarilla en el teclado. Después de presionar **B** se encenderá la luz verde. Ahora gire la perilla a la derecha y abra la puerta.

### **CIERRE LA CAJA DE SEGURIDAD**

Cierre la puerta y gire la perilla hacia la izquierda. Ahora la puerta quedará cerrada con llave.

### **PROGRAME EL SEGURO CON COMBINACIÓN DIGITAL**

1. Presione el botón rojo (X) en el interior de la puerta cerca de las bisagras; luego suéltelo y oirá dos pitidos, luego se encenderá la luz amarilla.
2. Ahora ingrese la clave de 3 a 8 números que desee usar como combinación, y confirme presionando la letra **B**. Asegúrese de anotar la clave inmediatamente para no olvidar cómo abrir la caja de seguridad.
3. Revise si ha ingresado la combinación correcta un par de veces - **con la puerta abierta** - presionando los números que ha elegido seguidos de la letra B. Si ha ingresado la combinación correcta, primero se encenderá la luz amarilla y luego la verde. Luego puede girar la perilla a la derecha y se abrirá la puerta.
4. Si el procedimiento funciona sin problemas puede cerrar la puerta y girar la perilla a la izquierda, después de 5 segundos se cerrará el mecanismo electrónico de seguro.
5. Para abrir la caja de seguridad siga el procedimiento descrito en el punto 3.
6. Si se usó el código incorrecto, no se abrirá la puerta. Ahora debe esperar 20 segundos para volver a intentarlo. Si se usa otra vez el código incorrecto, debe esperar 5 minutos para probar otra vez. Si se ingresan más códigos incorrectos, quedará paralizado el sistema durante una (1) hora. (Vea las instrucciones para usar la llave alternativa).
7. Después de ingresar su combinación personal correcta, tiene 5 segundos para girar la perilla antes de que se vuelva a cerrar el mecanismo.  
Si se vuelve a cerrar, ingrese otra vez su combinación.

### **CAMBIO DE PILAS**

Abra la puerta, mueva hacia arriba la tapa del compartimento de las pilas que está en la parte posterior de la puerta (Y). Coloque 4 pilas **ALCALINAS DE 1.5VAA** en el compartimento. Ponga nuevamente la tapa. Ahora debe reprogramar su código personal como se describe más arriba, en 1 y 2.

### **ADVERTENCIA REFERENTE AL CAMBIO DE PILAS**

Si las pilas están casi agotadas, una luz roja (al centro) le advertirá inmediatamente. Para probar las pilas, ingrese su código para abrir la puerta. Se iluminará la luz roja cuando las baterías estén casi agotadas. Cuando no ocurra esto, las pilas están bien. Cuando destelle la luz roja debe cambiar las pilas inmediatamente. De lo contrario, podría serle imposible abrir la caja de seguridad sin recurrir al uso de una llave alternativa.

### **INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA ALTERNATIVA DE LA CAJA DE SEGURIDAD**

Para su conveniencia, hemos diseñado un sistema alternativo manual en la caja de seguridad Gary Personal Safe. Si olvida o pierde la combinación, quite del seguro la placa pequeña que tiene el logotipo Gary. Detrás de esta placa encontrará un ojo de cerradura. La llave entregada con su caja de seguridad sirve para esta cerradura. Inserte la llave y gírela hacia la izquierda en dirección contraria a las manecillas del reloj. Gire también la perilla en la dirección de las manecillas del reloj hacia la derecha. Esto abrirá manualmente la caja de seguridad en cualquier momento.

**\*\*\*No conserve la llave en la caja de seguridad. En caso de que fallen las pilas no podrá abrir la caja de seguridad.**

# 24 hour protection...everyday

Congratulations on the purchase of your Gary  
Personal Safe with electronic keypad.

## MANUAL

First, read the manual carefully before you start using the safe.

### **OPEN THE SAFE**

To open the door of the safe for the first time: Press **1, 5, 9** and **B**. While you are pressing the numbers the top yellow light on the keypad will display. After pressing **B** the green light will come on. Now turn the knob to the right and open the door.

### **CLOSE THE SAFE**

Close the door and turn the knob to the left. The door will now be locked.

### **PROGRAM THE DIGITAL COMBINATION LOCK**

1. Press the red button (X) on the inside of the door near the hinges; then release it and you will hear two beeps and the yellow lamp will light up.
2. Now press from 3 to 8 numbers that you wish to use as a combination, and confirm by pressing the letter **B**. Be sure to write them down immediately, so you don't forget how to open the safe.
3. Check if you have entered the correct combination a couple of times - **with the door open** - by pressing the numbers you have chosen followed by B. If you have entered the correct combination, first the yellow, then the green light will come on. Then you can turn the knob to the right and the door will open.
4. If the procedure operates without any problems you can close the door and turn the knob to the left, after 5 seconds the electronic closing-mechanism will lock.
5. To open the safe follow the procedure as described in point 3.
6. If the incorrect code is used, the door will not open. You must now wait 20 seconds to try again. If the wrong code is used again, you must wait over 5 minutes to try again. More incorrect codes will freeze the system for one (1) hour. (See override key instructions).
7. After entering your correct personal combination, you have 5 seconds to turn the knob before the mechanism relocks. If it relocks, enter your combination again.

### **CHANGING THE BATTERIES**

Open the door, move the lid of the battery holder, that is on the back of the door (Y), up. And place 4 **1.5V AA ALKALINE** batteries in the holder. Put the lid back in place. You now need to reprogram your personal code as described above, point 1 and 2.

### **BATTERY REPLACEMENT WARNING**

If the batteries are low, a red light (in the middle) will warn you immediately. To test the batteries, enter your code to open the door. When the batteries are low the red light will light up. When this does not occur, the batteries are fine. When the red light flashes you should change the batteries immediately. Failure to do so could result in you not being able to open the safe without resorting to the use of the override key.

### **OVERRIDE INSTRUCTIONS TO OPEN THE SAFE**

For your convenience, we have engineered a manual override system into your Gary Personal Safe. If you forget or misplace your combination, remove the small plate with the Gary logo from the lock. Behind this you will find a keyhole. The key delivered with your safe will fit this keyhole. Insert the key and turn it to the left in a counter-clockwise direction. Turn also the knob in a clockwise direction toward the right. This will manually open your safe at any time.

**\*\*\*Do not keep the key in the safe. In the event of a battery failure you will not be able to open the safe.**